

tempo

Compteur électronique et
boîtier "signal de veille" :
deux outils indispensables.

tempo

Toutes les informations
concernant le tarif Bleu EDF
option *tempo*
sont également disponibles en appelant

le N° Indigo 080 300 43 22,

0,98 F TTC/MN

sur Minitel 3614 *tempo*

(0,37 F TTC la minute)

et sur Internet, www.tempo.tm.fr.



Nous vous devons plus que la lumière.

Le compteur électronique vous offre de nombreux avantages par rapport à un compteur mécanique classique. Son encombrement est plus réduit et lui seul peut prendre en compte les informations tarifaires *tempo*.

Il est aussi capable de piloter tout ou partie de votre installation électrique, notamment le chauffe-eau et le chauffage, si votre installateur a mis en place les circuits de commande nécessaires. En bref, le compteur électronique vous donne la possibilité de profiter pleinement de votre option tarifaire *tempo*.

Il existe deux modèles :


- le "monophasé" (le plus répandu)
- et le "triphase".

tempo..

Les fonctions du COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

tempo..

Pour programmer votre CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



Votre compteur électronique dispose de huit programmes permettant d'interrompre ou de déclencher votre chauffage électrique.

Pourquoi 8 programmes ? Pour vous permettre de choisir celui qui correspond le mieux à votre installation et à votre mode de vie.

Comment choisir ? Voici 3 exemples concrets :

- Vous souhaitez un confort maximum, quelle que soit la couleur du jour **tempo** : choisissez le programme CHAU 0.
- Vous possédez un chauffage à accumulation : optez pour le programme CHAU C.
- Vous utilisez votre chauffage uniquement les jours bleus : sélectionnez le programme CHAU 4.

Ce tableau vous aidera à choisir votre programme.

PROGRAMMES DE CHAUFFAGE	BLEU		BLANC		ROUGE	
	Heures Creuses	Heures Pleines	Heures Creuses	Heures Pleines	Heures Creuses	Heures Pleines
CHAU 0 Fonctionnement permanent	●	●	●	●	●	●
CHAU 1	●	●	●	●	●	●
CHAU 2	●	●	●	●	●	●
CHAU 3 Fonctionnements intermédiaires	●	●	●	●	●	●
CHAU 4	●	●			●	●
CHAU 5	●	●			●	●
CHAU 6 Arrêt						
CHAU C Fonctionnement en Heures Creuses	●		●		●	

- Comment mettre en mémoire votre programme ?**
- Appuyez 11 fois sur la touche "Sélection",
 - Appuyez sur la touche "Défilement" pour choisir votre programme.
- Après avoir sélectionné votre programme, confirmez votre choix :
- Appuyez 1 fois sur la touche "Sélection".

Modèle triphasé



Modèle monophasé



tempo..

Pour programmer votre CHAUFFE-EAU

Votre compteur électronique dispose de 3 programmes : "EAU 1", "EAU 2" et "EAU 3" pour piloter votre chauffe-eau.

Pourquoi 3 programmes ? Afin de pouvoir choisir celui qui vous apporte la meilleure disponibilité permanente d'eau chaude.

Comment choisir ? En optant pour le programme qui vous permet de disposer d'une journée d'eau chaude sans avoir besoin d'appuyer sur la touche "Relance". Ce tableau vous aidera à choisir votre programme.

PROGRAMMES DU CHAUFFE-EAU	BLEU		BLANC		ROUGE	
	Heures Creuses	Heures Pleines	Heures Creuses	Heures Pleines	Heures Creuses	Heures Pleines
EAU 1	•	•	•		•	
EAU 2	•	•	•		•	
EAU 3	•	•	•	•		

- EAU 1 est le plus avantageux. Il est recommandé pour les chauffe-eau à accumulation de gros volumes.
- EAU 2 est économique et permet de disposer d'eau chaude sans limite les jours bleus. Utilisez-le plutôt l'été.
- EAU 3 offre une disponibilité d'eau chaude en quantité, sauf pendant les Heures Pleines des jours rouges*. Il est recommandé pour les chauffe-eau de petits volumes.

Comment mettre en mémoire votre programme ?

- Appuyez 10 fois sur la touche "Sélection",
- Appuyez sur la touche "Défilement" pour choisir votre programme.

Après avoir sélectionné votre programme, confirmez votre choix :

- Appuyez 1 fois sur la touche "Sélection".

* 16 heures par jour, pendant 22 jours.

tempo..

Quelques CONSEILS

Comment connaître la couleur du jour et, dès 20 heures, celle du lendemain ?

- Appuyez 2 fois sur la touche "Sélection",
- Appuyez 2 fois sur la touche "Défilement".

Comment connaître vos consommations d'électricité en détail ?

Elles sont affichées selon la couleur des jours, en Heures Pleines et en Heures Creuses.

Pour connaître vos consommations en kWh :

- Appuyez successivement de 1 à 6 fois sur la touche "Défilement". À chaque appui, vos consommations s'affichent, associées à l'un des 6 prix** **tempo**.

Comment avoir plus d'informations ?

Pour connaître la couleur du lendemain dès 16 h 30 et les prévisions à 48 heures, vous avez deux possibilités :

- consulter le 3614 **tempo** sur votre Minitel (0,37 F TTC la minute)
- vous connecter sur le site Internet www.tempo.tm.fr.

Une troisième possibilité vous est offerte :

- appeler le **N° Indigo 080 300 43 22** pour connaître la couleur du lendemain dès 16 h 30 et le nombre de jours bleus, blancs et rouges restants.

Comment vérifier le bon fonctionnement de votre compteur ?

- Appuyez 9 fois sur la touche "Sélection". Le message 00000 doit apparaître sur l'afficheur de votre compteur. Si le message affiché est différent, prenez contact avec votre agence EDF GDF SERVICES.

Comment vérifier votre choix ?

Si vous pensez que votre programme ne correspond pas à votre besoin, contactez votre agence EDF GDF SERVICES ou votre installateur.

** Prix Heures Creuses et Heures Pleines des jours bleus, blancs et rouges.

tempo..

Votre boîtier " SIGNAL DE VEILLE "

Accessoire du compteur disponible gratuitement, le boîtier "Signal de veille" se branche sur n'importe quelle prise électrique de votre logement. Il vous informe, à tout moment, de la couleur du jour, de celle du lendemain, de la période dans laquelle vous vous situez (Heures Pleines ou Heures Creuses), pour vous permettre de gérer au mieux votre consommation d'électricité.

Quels sont les avantages du boîtier "Signal de veille" ?

- Il vous permet de connaître, à tout moment, la couleur du jour.
- Aux environs de 20 h, il vous indique la couleur du lendemain.
- Entre 20 h et 20 h 30, s'il émet un léger signal sonore intermittent, vous saurez que demain sera un jour rouge.
Pour interrompre ce signal, il suffit d'appuyer sur la touche située sur la face du boîtier.

Tableau d'information de votre boîtier "Signal de veille"

(Sa présentation diffère selon les modèles de boîtier)

	Aujourd'hui	Demain
Bleu	●	●
Bianc	●	●
Rouge	●	● -> Alarme
Heures Pleines	●	
Heures Creuses	●	

Comment bien utiliser votre boîtier ?

- Branchez votre boîtier sur n'importe quelle prise de courant de votre logement.
- Le branchement effectué, le boîtier se met en état d'attente du prochain signal tarifaire. Dès réception du signal, le boîtier indique automatiquement la couleur du jour.
- Si vous êtes absent, il est inutile de débrancher le boîtier.
- Afin de vous permettre de déplacer votre boîtier d'une prise à une autre, l'information est mémorisée pendant 1 minute. Au-delà de ce temps, il vous faudra patienter un peu avant de voir l'information réapparaître.

Pourquoi 3 modèles de boîtier ?

Pour vous permettre de bénéficier de trois designs différents capables de s'intégrer au mieux dans votre logement. Chacun d'eux est équipé d'un cordon électrique d'1,20 m et peut être simplement posé sur un support (sol, meuble, étagère) ou fixé à un mur.



Des informations pratiques ?

Accessoire du compteur électronique, le boîtier est à ce titre la propriété d'EDF.

- En cas de panne, il vous suffit de contacter votre agence EDF GDF SERVICES qui le remplacera gratuitement.
- En cas de déménagement ou de changement d'option tarifaire, le boîtier doit être retourné à votre agence EDF GDF SERVICES. Dans le cas contraire, il vous sera facturé.